カラーテレビ・ゲーム 7600

《組立説明書》

現金正価

# カラーテレビ・ゲーム CT-7600A

目	次	
1.	規格	(1)
2.		月······(2)
3.	ゲームの遊び方…	(3)
4.	ボールの変化角度・	(4)
5.	基板の組立	(5)
6.	ケース・アッセン	ブリ(6)
7.	調整	(7)
8.	トラブル対策	(7)
9.	部品表	(8)
10.	配線回路図	(9)
11.	部品接続図	(10)
12.	ライフル附属回路区	](11)
/~ IN\/	単 2 ▽ / + 単 2 G ★	1 ボール・アクション


- 1 動作電圧
- 100mA~150mmA 2 消費電流
- 3ゲーム

格

1.規

- 1) ライフル I 2) ライフル II 付属品別途必要
- 3)ハンドボール… | 人 (練習用)
- 4)ハンドボール…2人(シングル)
- 5)ホッケー …… 2人 (シングル)
- 6)ホッケー……4人(ダブルス)
- 7)テニス…………2人(シングル) 8)テニス……4人(ダブルス)

- - 3スピード変化(自動変化方式)
  - 5 角度変化(自動変化方式)
- 5 得点
  - 2 デジット表示 ゲームカウント 21点
- 6 サウンド
  - 3サウンド変化 (ラケットヒット, バウ ンドヒット, スコアーヒット音の3種類)



- ① A チーム・ダブルス用ラケットツマミ……… ラケット 上下変化ツマミ
- ②ダブルス・シングル切換スイッチ及びターゲット変化切換
- ③自動~手動切換スイッチ
- 4スピーカー
- \* ⑦Bチーム・ラケットツマミ
  - ⑧セレクター……ゲームの種類の変化

- ⑨Bチーム・ダブルス用ラケットツマミ
- ⑩リセット・ボタンを押すと得点が00対00からゲーム開始
- ①サーブ・ボタン……③のスイッチを MA にした時, し回ごとにサーブができます。③のスイッチを AUT にした時は自動的にサーブされます。
- ⑫TARGET (ライフル) 時の引金用スイッチ
- ①パワースイッチ……電源ON-OFFスイッチ
- 14Aチーム・ラケットツマミ
- 顶75Ω 出力端子

# 3. ゲームの遊びかた

#### ゲーム・1

●ターゲットがランダムに画面 に現われます。

#### ゲーム・2

ライフル I (ターゲット I) ライフル II (ターゲット II) ハンドボール (練習用)


●ターゲットが連続的に画面に ●ボールを打ちかえし、ゲーム ●ボールを交互に打ち合いま 現われ、動きまわります。


#### ゲーム・3


の練習ができます。


#### ゲーム・4

ハンドボール (2人用)









#### 操作

- 1. スイッチ®→TARGET
- 2. スイッチ②→ 4 PLY 2. スイッチ②→ 2 PLY 2. スイッチ②→ 4 PLY 2. スイッチ②→ 2 PLY

# 操作

- 1. スイッチ®→TARGET
- 3. ライフルでターゲットを撃つ。3. ライフルでたーゲットを撃つ。3. ツマミ14を回わす。

## 操作

- 1. スイッチ®→HAND BALL

#### 操作

- 1. スイッチ®→HAND BALL
- 3. ツマミ14,7を回わす。


ゲーム・1,2をおこなうには、別売のライフル および附属回路が必要です。

★それぞれの切換スイッチとツマミの説明は本文2ページ を御参照ください。

#### ゲーム・5

ホッケー(2人用)

>□, □ のラケット同志をペ アとして、相手方のゴールに ボールを打ちこみます。




#### 操作

- I. スイッチ®→HOCKEY
- 2. スイッチ②→ 2 PLY
- 3. ツマミ14, 7を回わす。

#### ゲーム・6

ホッケー(4人用)

●4個のラケットを独立して動 かし、相手方のゴールにボー ルを打ちこみます。




### 操作

- 1. スイッチ®→HOCKEY
- 2. スイッチ②→ 4 PLY
- 3. ツマミ14, 7, 1, 9を回わす。 3. ツマミ14, 7を回わす。

## ゲーム・7

テニス (2人用)

●□, □ のラケット同志をペ アとして、ボールを打ち合い ます。




## 操作

- 1. スイッチ®→TENNIS
- 2. スイッチ②→ 2 PLY

## ゲーム・8


テニス (4人用)

● 4 個のラケットを独立して動 かし、ボールを打ち合います。




- 1. スイッチ®→TENNIS
- 2. スイッチ②→ 4 PLY
- 3. ツマミ14, 7, 1, 9を回わす。

# 4. ラケットにボールが当たった時のボールの変化角度



返球時のボールの角度 (低速または中速度時)

- ●返球時のボールの角度 (高速度時)



●順方向時のボールの角度

# 5. 基板の組立

CT-7600 キットは,カラー又は白黒テレビゲーム用プリント基板キットです。

このキットを完成するためには、本基板キット (CT-76 00) 以外に必要な部品が若干あります。これらの部品は、すべて機構部品で、製作される方々の個性が生かせるようにと考え、特にこのキットの中には含んでいません。しかし、製作の参考になればと、製作の一例として当社の製品のものをご紹介しながら、製作のお手伝いをさせていただきます。

組立の前にまず本キットの部品を部品表と合せて、すべて揃っているか確めながら、シルアルNo.の順に並べておきます。部品の確認が終りましたら、基板の組立に入ります。基板には部品配置図が印刷されていますので、それに従ってください。

- 1) IC2の下のジャンバー線(渡り線)を抵抗のリード線を使い、ジャンバー線を半田付けしておきます。
- 2) ICソケット28P 及びI4P をIC1, IC2に半田付けして おきます。
- 3)TC1,TC2トリマーを取付けます。
- 4) LI, L2をそれぞれ取付けます。
- 5)TR1,TR2及びTR3の取付挿込位置に 注意してください。E.B.C を確認してください。
- 6)X(HC-6U) のクリスタルを取付けます。リード線は銅箔面より5m/m程で切って,半田付けします。
- 7) D1, D2のダイオードの取付けをします。極性に注意してください。

- 8)電解コンデンサーC216V220µF, C19 IµFを取付けます。 極性に注意してください。
- 9)1/4Wソリッド抵抗をRからR20を取付けます。抵抗値の確認には十分注意してください。
- 10)C<sub>1</sub>~C<sub>20</sub>のセラミック・コンデンサーを取付ければ、主田付配線は完了です。
- 11) IC 及びIC 2を取付けます。取付方向は十分に注意して確認してください。逆に挿込むとICが破損してしまうので、ご注意下さい。

以上で基板組立は完了です。ここでダイオード D3~D6 の4本が残るはずです。

19 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 C 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pin	Function	Pin	Function	Pin	Function
1	Vss System (V+)	11)	S <sub>1</sub>	21)	Video #3 (%)
2	W <sub>5</sub>	12	HIT	22	Video # 2 ( * )
3	W <sub>4</sub>	13	SOUND	23	Video #4 (%)
4	W <sub>3</sub>	14)	Vdd player (V_)	24	Video #1 (※)
5	W <sub>2</sub>	15)	Vss player (V <sub>+</sub> )	25	Composite Sync
6	W <sub>1</sub>	16)	Player 4 Control	26	Vdd System (V_)
7	Y 3	17	Player 3 Control	27	X-tal IN
8	Y <sub>2</sub>	18	Player 2 Control	28	X-tal OUT
9	Yı	19	Player 1 Control		
10	S <sub>2</sub>	20	Composite Video		SHAPE AND ASSESSED.

(\*) Video #1: Player or Team A (+Burst)

Video #3 : Border, Ball, Score

# # 2 : Player or Team B

" #4 : Field

# 6.ケース・アッセンブリ

7)スピーカー

次にケース部の組立を行います。

(1)ケース部品 (1)ケースSS-42(鈴蘭堂シャ	ャーシ)250×300×60···
2)ボリウムノーブルRV24Y	
3)ロータリースイッチ   回路	
4) スナップスイッチ 3P·········· 5) 押釦スイッチ 2P···············	
6)スピーカー 8Ω 100mW······	
7) IL 2P ラグ板·············· 8)006P用電池スナップ·············	
9)配線コード	
10)電池ホルダー (3×6)	
11)ツマミ	
13)ピンジャック	
14)ピンプラグ	
6-2 ケース組立	
1)ケース(シャーシ)に部品取 (第1図参照)	付穴をあけます。
2) VR <sub>1~4</sub> IMΩボリウム	4個を取付けます。
3)SW1 2Pスナップスイッチ	1個を取付けます。
4)SW <sub>5~8</sub> 3Pスナップスイッチ ()SW <sub>9</sub> ロータリースイッチ	4個を取付けます。 1個を取付けます。
6)SW <sub>2~4</sub> 押釦スイッチ	3個を取付けます。

- 8) IL2P ラグ端子 2個を取付けます。
- 9) IL2P 端子と $SW_{5\sim8}$  間にダイオード $D_{3\sim0}$ 6を極性に注意して取付けておきます。
- 10)基板取付支柱を使い、プリント基板(配線済)を取付けます。

### 6-3 配 線

配線は色分けの方が便利です。

- 1) 基板の①, ②の端子に電池スナップ及びSW」よりの配線。
- 2)③~⑨の端子とSW2~SW9間の配線を行います。この配線には十分注意して、誤配線のないようにします。
- 3) ⑩~⑪とスピーカーとの配線を行います。
- 4) 12~16とVR1~VR4 との配線を行います。
- 5)①~18端子より75Ωの同軸ケーブルで、出力端子に配線を行ないます。これで完成です。もう一度配線ミスがないか確認してください。

#### ●基板テスト

基板端子①に+9V, ②に0Vを入れ, 基板全体の消費電流が150mA以内であれば, 一応OKです。

1個を取付けます。

# 7. 調 整

- 1)電池を接続, 9 V 乾電池を使用します。
- 2)出力端子(⑤とテレビのアンテナ端子を, 75Ω 同軸ケーブルで接続し, テレビを2チャンネルにセットしておきます。
- 4)TC2のトリマーを調整して、テレビ画像がハッキリ出るように調整します。
- 5) セレクター®をハンドボール又は, テニスにセット します。コート内を緑, 外かくを赤又は茶になるよ うに, テレビの HUE. TINT ツマミを調整します。
- 6)この時コートの線は白、ボールも白又は黄になるはずです。ゴールの色は左が赤色になります。
- 7) ラケットもA チームは白又は黄, B チームは赤又は 茶に色わけができるはずです。ご使用のテレビによ り若干色が異ることもあります。
- 8)この時, 帰線 (図面に数本の赤色の線が残る時は, TC」を回わして薄くなるようにしておきます。
- 9) 最後に、 $SW_2 \sim SW_9$ のスイッチの切換により、スイッチ回路の動作を確認します。(第1図参照)  $SW_{5,6}$  のボール速度は、3回打ち合うと一段早くなります。更に5回打ち合うともう一段ボールの速度が早くなります。

# 8. トラブル対策


- 8-1 カラーが出ない場合
  - 1)受像機がカラー調整ができているか確認してくだい。
  - 2) テレビのFINE, TUNINGをチェックしてください。
  - 3)テレビのカラーツマミを調整してください。
  - 4)アンテナ端子への整合を確認してください。整合トランスの確認——テレビにより75Ω 端子と 300Ω 端子の 2 種類があります。300Ω の場合は整合トランスを付けてください。
- 8-2 画像は出るが安定しない場合
  - 1)電源,電圧は安定しているか、チェックしてください。
  - 2)ケース内の配線の干渉がないか、チェックしてください。
  - 3)テレビ放送との混信はないか、チェックしてください。
  - 4)ケースの大きさ、リード線配の長さなどの影響で電源の⊕ ⊕いずれかに33µHのチョークを入れてみると、効果があります。

# 9. 部品表


No.	部 品 名	数量
	プリント基板(CT-7600)	1
IC <sub>1</sub>	MC14069(MOT)	-1
IC <sub>2</sub>	MCS7600-001(モステクノロジー)	1
TR 1,2	2SC7II(三菱)	2
TR <sub>3</sub>	2SA628( " ) 2SA733	1
Dı	SR-IFM2( " )	1
D <sub>2</sub>	MAI6I (松下)	1
Xı	クリスタル発振子HC-6U 3.58MHz	1
C 1,9,10,11	セラミックコンデンサー0.047μF (ECK-DIH473ZFZ)	• 7
C <sub>2</sub>	電解コンデンサー16V220µF	1
C 20,21,22 23,24	セラミックコンデンサー270PF (ECC-DIH271)	5
C 4,8	セラミックコンデンサー33PF (ECC-DIH330)	2
C 5	セラミックコンデンサーIOPF (ECC-DIHIOO)	1
C 6,7,14	セラミックコンデンサー7PF (ECC-DIH070)	3
C 13	セラミックコンデンサー0.001μF (ECK-DIHI02MD)	1
) 15	セラミックコンデンサーIP (ECC-DIH010)	1
C 16	セラミックコンデンサー2P (ECC-DIH020)	1

No.	部 品 名	数量
C 17,27	セラミックコンデンサー 68P (ECC-DIH680)	2
C 19	電解コンデンサー I~4.7µF・	1
C 18	セラミックコンデンサー 18P (ECC-DIH180)	1
C <sub>3</sub>	セラミックコンデンサー 220P (ECC-DIH221)	I
TC 1,2	トリマーコンデンサー 10PF • (ECV-1ZW10X32)	2
Rı	1/4Wソリッド抵抗100kΩ±10%	1
R <sub>2</sub>	$1/4W$ " $3.9k\Omega \pm 10\%$	1
R3,7,12,13	$1/4W$ " $1k\Omega \pm 10\%$	4
R <sub>4</sub>	1/4W " 750Ω±10%	* 1
R 5,15	1/4W " $3.3$ k $Ω ± 10%$	2
R 14	$1/4W$ " $2.2k\Omega \pm 10\%$	1
R8,9,10	1/4W " 10kΩ±10%	5
R 16	1/4W " 470Ω±10%	
R 17	1/4W " 180kΩ±10%	1
R 18,19	$1/4W$ " $75\Omega \pm 10\%$	2
R <sub>20</sub>	1/4W " 100Ω±1n%	1
Lı	RFC 33 µH 立型(CSL 0609 330K)	1
L <sub>2</sub>	OSC コイル	1
	ICソケット 28P	1
	" 14P	

# 10. 配線回路図



# 11. 部品接続図



# 12. ライフル附属回路図

